
DC

Installation du Transformateur Remote





Votre disjoncteur peut sembler différent



Risque de choc. Un choc électrique pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. assurez-vous que votre disjoncteur est sur OFF avant l'installation. Cette lampe doit être installée par un électricien qualifiée

Avant d'installer la suspension, cartographiez les points d'installation au plafond selon les mesures indiquées ci-dessous. La Z-Bar Pendant Bird sera suspendue verticalement à partir de ces 4 points.





7-Bar KONCEPT

vkt j gt z *bird*


Installation du Transformateur Remote



Installez d'abord le joint avec le cordon d'alimentation. À l'aide de l'écrou et du serre-câble, faites passer le cordon d'alimentation DC à partir du joint dans le récipient marqué à travers l'écrou fourni, puis à travers la plaque frontale, puis à travers le support métallique rectangulaire et ensuite à travers le serre-câble fourni comme indiqué.

Connectez les fils DC à la borne DC. Tirez le fil conducteur vers l'extérieur et connectez-le au fil DC rouge à l'aide du fil fourni Terminal. Tordez la peau du fil et connectez-le au fil DC noir via la borne.

Fixez le support métallique rectangulaire avec les deux vis fournies à la boîte de jonction, puis installez la plaque de couverture en serrant l'écrou sur le serre-câble. Pour installer les serre-câbles, fixez les supports




Serre-câble

et écrou

Fixez les barres lumineuses LED aux articulations en vous assurant qu'elles sont complètement insérées sans espace entre les barres lumineuses et les articulations. Assurez-vous que chaque joint est positionné de sorte que son ouverture centrale soit toujours orientée vers l'intérieur et non vers le haut, le bas ou l'extérieur de l'ensemble du luminaire.

Z-Bar vkt j gt z *bird*


Installation du Transformateur Remote



À l'aide du câble DC et des connecteurs fournis, connectez les fils à l'intérieur du boîtier du transformateur comme illustré dans le schéma de câblage ci-dessous. Un transformateur doit être installé pour chaque emplacement marqué du symbole ()

SCHÉMA DE CÂBLAGE espace de câblage espace de câblage AC

Chaud (Noir) d Neg(-) Transformateur Blanc Neutre (Blanc) Bleu Blanc Terre (Vert) (Optional* 1-10V dimmer dim+



Faites passer les fils DC rouge et noir à travers le conduit et dans la boîte de jonction (le conduit et la boîte de jonction ne sont pas fournis). Fixez correctement le boîtier du transformateur et la boîte de jonction à l'intérieur du plafond, avec une ouverture permettant d'accéder à la boîte de jonction.

Z-Bar

vkt j gt z bird

Installation du Transformateur Remote 6 3/4" (Bird-16) 9 3/8" (Bird-24) 13 3/8" (Bird-36) **17 3/8"** (Bird-48)

Ajustez les longueurs de fil de sorte que le haut des deux joints supérieurs soit d'environ 6 3/4"(pour Z-Bar pendant Bird-16) 9 3/8" (pour Z-Bar pendant Bird-24) 13 3/8" (pour Z-Bar pendant Bird-36) 17 3/8" (pour Z-Bar pendant Bird-48)

plus haut que les deux articulations inférieures.

KONCEPT

Les fils peuvent être libérés et réajustés en appuyant sur la «buse» des serre-câbles.

Garantie Limitée du Produit

Koncept garantit à l'acheteur original de ce produit contre les défauts de conception, d'assemblage, de matériau ou de fabrication du fabricant et remplacera ou réparera gratuitement, au choix de Koncept, tout produit défectueux. Cette couverture est valable cinq ans à compter de la date d'achat tant que l'acheteur d'origine est propriétaire du produit. Dans le cas d'un produit câblé, cette garantie est valable un an pour le pilote LED en particulier. Koncept remplacera ou réparera le produit, que Koncept, à sa seule discrétion, reconnaît comme étant défectueux, gratuitement à condition que les conditions suivantes pour un retour soient remplies.

Cette garantie ne s'applique à aucun produit endommagé par accident, mauvaise utilisation ou abus physique ou électrique, installation incorrecte, altération, toute utilisation contraire à sa fonction prévue, guerre, incendie, inondation ou tout autre acte de la nature, ou réparation non autorisée. Cette garantie ne s'applique pas à un produit acheté auprès d'un revendeur tiers autorisé.

Koncept n'assume aucune responsabilité pour les événements tels que les amendes résultant de l'utilisation de ce produit ou tout dommage consécutif causé par un dysfonctionnement du produit. En aucun cas, Koncept ne sera responsable de plus que le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de main-d'œuvre associés au remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas, cette garantie ou le produit couvert par celle-ci ne doit être interprété comme une police d'assurance contre toute perte de quelque nature que ce soit. Le personnel de Koncept n'assume ni n'autorise aucune personne ou organisation à fournir des garanties ou à assumer toute responsabilité en relation avec la vente ou l'utilisation de ce produit.

Cette garantie couvre uniquement les produits utilisés sur le territoire couvert par votre distributeur local. Il s'agit de la garantie complète du produit et aucune autre garantie n'existe. Certaines juridictions peuvent ne pas autoriser les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et

Pour déposer une réclamation de remplacement / réparation sous la garantie:

1) Contactez Koncept pour obtenir un numéro d'autorisation de retour pendant la période de garantie. Une réclamation ne sera pas acceptée sans un numéro d'autorisation de retour.

2) Fournissez une copie du reçu d'achat original avec la date d'achat et le nom du produit clairement indiqués. 3) Retournez le produit défectueux à Koncept en port payé et accompagné de (1), (2) et (3) à l'adresse suivante: Garantie limitée du produit, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

Avertissements

Afin de réduire les risques de feu, de choc électrique ou de

• Ne pas utiliser en extérieur ou à proximité de l'eau.

 Ne pas manipuler les prises ou la lampe avec des mains humides. • Ne pas regarder directement vers les LEDs. Note: Une surchauffe peut entrainer une réduction de la durée



de vie des LEDS. Afin d'éviter la surchauffe: • Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.

 Température ambiante recommandée: inférieure à 25°C / 77°F. • Retirer l'emballage plastique entourant les LEDs avant usage.

Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive Monrovia, CA 91016, USA Phone: 323-261-8999 Fax: 323-261-8998

support@koncept.com www.koncept.com

Specifications Modéle Couleur de la lumière Chaud doux / 3000 K Plus/moins lumineux Pour une liste de gradateurs compatibles, visitez: koncept.com/dimmers 16 inches 24 inches 36 inches 48 inches Longueur de chaque sectio Tension d'entrée (canopée) 120V seulement

277V (pour North America seulement)

Enregistrez votre lampe à LED Koncept en ligne et bénéficiez:

110V - 240V

• D'une extension de garantie d'un an (votre lampe sera garantie pendant six années complètes)

Tension d'entrée

D'un entretien de produit prioritaire.

Consultez le site Internet www. numéro de série de votre produit qui est indiqué à l'arrière de l'enveloppe de votre lampe






différent



Risque de choc. Un choc électrique pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. assurez-vous que votre disjoncteur est sur OFF avant l'installation. Cette lampe doit être installée par un électricien qualifiée


KONCEPT




L'installation de la verrière est pour les modèles Bird-16, Bird-24, Bird-36. Pour Bird-48, veuillez consulter l'installation du transformateur à distance. Il existe deux façons de monter l'oiseau suspendu Z-Bar en utilisant la verrière, une installation monopoint ou une installation multipoint.

Pour une installation monopoint, passez à l'étape 2. Pour les multipoints, voir ci-dessous.

Multipoint Installation: Before installing the pendant light, locate the installation points on the ceiling for the wire hangers, according to the distance away from the junction box/canopy listed on the diagram below. The Z-BAR pendant light should be hung







pour le modèle de 24 pouces et de 19 pouces pour le modèle de 16 pouces.

Les fils peuvent être libérés et réajustés en appuyant sur la buse des pinces de câble.



Faites passer le cordon d'alimentation AC de la boîte de jonction à travers le trou comme illustré ci-dessous, puis connectez les fils AC aux bornes. Utilisez un tournevis à tête plate pour serrer les vis dans la borne pour fixer les fils. Fixez la verrière au plafond avec les 3 vis fournies, assurez-vous que la verrière est centrée sur la boîte de jonction et qu'elle recouvre entièrement la boîte de jonction.






Les fils peuvent être libérés et réajustés en appuyant sur la buse des

pinces de câble.






Remote transformer installation






Shock Hazard. Electric shock could result in serious injury or death. Make sure circuit breaker is set to OFF before installation. Must be installed by a qualified electrician.

Before installing the pendant light, map out the installation points on the ceiling according to the measurements shown below. The Z-BAR pendant light will be hung vertically from these 4 points.






Z-Bar


KONCEPT

vkt j gt z *bird* Remote transformer installation

Install the joint with the power cord first. Using the nut & cable gripper, feed the DC power cord from the joint in the container labeled 4 through the provided nut, then through the face plate, then through the rectangular metal holder and then through the provided cable gripper as shown.

Connect the DC wires to the DC terminal. Pull the core wire out and connect it to the red DC wire using the provided wire terminal. Twist the skin of the wire and connect it to the black DC wire through the terminal.






Nut & cable

Attach the LED light bars to the joints making sure they are fully inserted with no gaps between the light bars and the joints. Ensure every joint is positioned so that its center opening is always facing inward, and not upward, downward or outward of the entire fixture.


Z-Bar vkt j gt z bird

WIRING DIAGRAM

Remote transformer installation



Using the provided DC cable & connectors, connect the wires inside the transformer enclosure as illustrated in the Wiring Diagram below. A transformer needs to be installed for every location marked with the symbol




Feed the Red and Black DC wires through the conduit into the junction box (conduit and junction box not provided). Affix the transformer enclosure and junction box properly inside the ceiling, with an opening allowing access to the junction box.

Z-Bar

KONCEPT

vkt j gt z *bird* Remote transformer installation



Adjust the wire lengths so that the top of the two upper joints are about

6 3/4"(for Z-Bar pendant Bird-16) 9 3/8" (for Z-Bar pendant Bird-24) 13 3/8" (for Z-Bar pendant Bird-36) 17 3/8" (for Z-Bar pendant Bird-48) higher than the two lower joints.

Wires can be released and re-adjusted by pressing the cable grippers' "nozzle".

Limited Product Warranty

Koncept warrants to the original purchaser of this product against manufacturer defects in design, assembly, material, or workmanship, and will, at Koncept's option, replace or repair any defective product free of charge. This coverage is valid for five years from the date of purchase as long as the original purchaser owns the product. In the case of a hardwired product, this warranty is valid for one year for the LED driver specifically. Koncept will replace or repair the product, which Koncept, at its sole discretion, agrees is defective, free of charge provided that the following conditions for a return are fulfilled.

This warranty does not apply to any product damaged by accident, physical or electrical misuse or abuse, improper installation, alteration, any use contrary to its intended function, war, fire, flood, or any other acts of nature, or unauthorized repair. This warranty does not apply to a product purchased from an authorized 3rd party dealer.

Koncept assumes no liability for any events such as fines arising out of the use of this product or any consequential damages caused by any failure of the product to function properly. In no event shall Koncept be liable for more than the replacement of the product. This warranty does not cover shipping or labor costs associated with the replacement of a defective product. Under no circumstances should this warranty or the product covered by it be construed as an insurance policy against loss of any kind. Koncept staff neither assumes nor authorizes any person or organization to make any warranties or assume any liability in connection with the sale or use of this product.


This warranty covers only products used in the territory covered by your local distributor. This is the complete product warranty and no other warranty exists. Some jurisdictions may not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary in different states and countries. To file a replacement/repair claim under the warranty:

- 1) Contact Koncept for a return authorization number during the warranty period. A claim will not be accepted without a return authorization number.
- 2) Provide a copy of the original purchase receipt with purchase date and product name clearly shown.
- 3) Return the defective product to Koncept freight prepaid and accompanied by (1), (2), and (3) to the following address: Limited Product Warranty, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

Warnings

Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Do not use in wet locations • Do not handle plug or appliance with wet hands
- Do not stare directly at LEDs



Fax: 323-261-8998

- Recommended ambient temperature: under 77 °F.
- Koncept Inc. Customer Support: 429 E. Huntington Drive support@koncept.com Monrovia, CA 91016, USA Phone: 323-261-8999

Web Address: www.koncept.com

Specifications					
Model		ZBP-16-B	ZBP-24-B	ZBP-36-B	ZBP-48-B
Light Color		Soft Warm			
Color Temperature		3000 K			
Brightness Adjustability		For a list of compatible ELV dimmers, visit: koncept.com/dimmers			
Length of each section		16 inches	24 inches	36 inches	48 inches
Input voltage (standard canopy)		120V only			
Input voltage (remote transformer)		110V - 240V 277V (for North America only)			

Register your Koncept LED lamp online and receive:

- One Year Warranty Extension
- Priority Product Servicing

Visit www.koncept.com/productsupport and enter your serial number (S/N: XXXXXXXX) located on your product.

KONCEPT

*Your circuit

breaker may

look

different.


Canopy installation






Shock Hazard. Electric shock could result in serious injury or death. Make sure circuit breaker is set to OFF before installation. Must be installed by a qualified electrician.


KONCEPT



Canopy installation is for Bird-16, Bird-24, Bird-36 models. For Bird-48, please see remote transformer installation. There are two ways to mount the Z-Bar pendant bird using the canopy, a monopoint installation or a multipoint installation. For monopoint installation, proceed to step 2. For multipoint, see below.

Multipoint Installation: Before installing the pendant light, locate the installation points on the ceiling for the wire hangers, according to the distance away from the junction box/canopy listed on the diagram below. The Z-BAR pendant light should be hung vertically off the 4 points shown on the map below.






"nozzle".


Wires can be released and re-adjusted by pressing in the cable grippers'





Feed the AC power cord from the junction box through the hole as shown below, then connect the AC wires to the terminals. Use a flathead screw driver to tighten the screws in the terminal to affix the wires. Secure the canopy to the ceiling with 3 provided screws, make sure the canopy is centered to





the two lower joints.

grippers' "nozzle".

Wires can be released and re-adjusted by pressing in the cable